


















Instrucciones de Instalación luminaria de Descolgar

Accesorios			
			
2und de Guaya de 1mt	2und de ganchos	2und de Tornillos	2und de Chazos
			
Locker 1 part 1	Locker 1 part 2	Locker 2 part 1	Locker 2 part 2
Paso	Descripcion	Imagen	
1	Perfore agujeros de 2*Ø6mm en el techo, inserte el chazo en el agujero. La distancia entre agujeros puede estar entre 60cm y 1mt.		
2	Inserte la guaya en el Locker 1 part 2		
3	Ajuste la part 1 y part 2 de fijación con un gancho		
4	Inserte el tronillo en part 1 de Locker 2		
5	Inserte la guaya en la part 2 de locker 2		

6	Fije el tornillo al chazo previamente insertado en el agujero del techo	
7	Fije la part 1 y part 2 de locker 2	
8	Fije los 2 ganchos a la luminaria	
9	Conecte el driver cable Línea y Neutro a la alimentación A/C	
10	Ajuste la longitud de la guaya para equilibrar la luminaria a la altura deseada	

PRECAUCIONES

Siempre asegúrese de desconectar la energía antes de instalar /desinstalar la luminaria.

Proteja siempre de salpicaduras de líquidos.

No exceda el rango de tensión de alimentación

No instale la luminaria en un techo inestable

No instale la luminaria sobre superficies calientes, mojadas o húmedas

No abra, no desarme la luminaria, no realice modificaciones a la luminaria porque perderá automáticamente la garantía

Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía

La luminaria no es compatible con interruptores con luz piloto o sensores de dos hilos.

La luminaria no se debe utilizar con atenuadores de luz.

Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión

No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos a la luminaria

Evite que la luminaria se sacuda o le realicen impactos violentos cuando esté en funcionamiento.

Mantenga la temperatura de trabajo de la luminaria dentro de 0°C~+25°C.

Para disposición final contacte a su proveedor

En caso de usar sensores, deben ser de tipo tres hilos que no dejen ninguna corriente remanente en la luminaria y su configuración de retardo para apagado debe ser superior a 15 minutos

No debe mirar directamente a la luz para evitar daños a la vista.

Luminaria para uso interior

Conserve estas instrucciones para uso posterior.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

No limpiar o realizar mantenimiento mientras la luminaria esté energizada. Verifique que la temperatura de la luminaria sea la adecuada para poderla tocar. Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor de la luminaria. Realice limpieza a la luminaria con un paño limpio y jabón suave y luego séquela con un paño seco. No utilice productos químicos para la limpieza, tales como alcohol, gasolina, thinner u otros similares porque deteriorarán la luminaria. No abra la luminaria para limpiar los LED. No toque el LED.

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuído por: **ARGENTINA**: Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info.ar@sylvania-lighting.com **COLOMBIA**: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS**: Feilo Sylvania Costa Rica. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com **ECUADOR**: Feilo Sylvania N.V. RUC 179001119001 .Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@sylvania-lighting.com **EL SALVADOR**: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com **GUATEMALA**: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com **NICARAGUA**: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@sylvania-lighting.com **PANAMÁ**: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com **VENEZUELA**: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452