



LÁMPARA GERMICIDA- ESTERILIZADORA UV MESA UV-C MANUAL DE INSTALACION

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- Asegúrese de conectar la lámpara a la tensión de operación 100-120VAC / 60Hz
- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación al desmontar e instalar el producto para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Si las piezas necesitan repararse o reemplazarse, comuníquese con Feilo Sylvania Colombia S.A. Cualquier modificación en el producto hará inválida su garantía.
- La temperatura de operación es -10°C ~ + 45°C
- Este producto es solo para uso en interiores (IP20). No es adecuado para su uso en lugares húmedos, inflamables y explosivos o lleno de polvo.

FUNCIÓN:

La lámpara germicida-esterilizadora está diseñada para generar luz ultravioleta dentro del rango de longitudes de onda UV-C. Esta parte del espectro es capaz de destruir microorganismos tales como: virus, bacterias, hongos, entre otros.

Cuando se enciende la lámpara germicida, los rayos UVC penetran el ambiente desactivando el ADN de estos microorganismos inhibiendo su capacidad de multiplicarse y causar enfermedades. De hecho, cuando el microorganismo intenta replicarse, muere.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

- Coloque la lámpara de mesa encima de una mesa o en cualquier lugar adecuado.
- Conecte la lámpara a la red eléctrica 100-120VAC / 60Hz.
- Presione el botón de encendido, ajuste el tiempo de esterilización dependiendo del área a desinfectar. Puede usar el control remoto inalámbrico para operar la lámpara.

Área	Tiempo
10 m ²	15 min
20-30 m ²	30 min
>30 m ²	60 min

- **Salga inmediatamente del área a desinfectar**, la desinfección empezará 10 segundos después de ajustar el temporizador.
- Deje la lámpara funcionando por el tiempo programado. La lámpara se apagará automáticamente después de finalizar la desinfección.
- Después de la desinfección, abra la ventana y ventile durante unos 30 minutos **antes de ingresar al lugar**.



PRECAUCIÓN:

	NO mire directamente a la lámpara germicida-esterilizadora cuando está en funcionamiento, la luz UV puede causar daños en los ojos.
	NO deberá haber personas dentro del área a desinfectar durante el uso de la lámpara. Tenga especial cuidado con adultos mayores y niños, la exposición prolongada a luz UV puede causar potencial daño a los ojos y la piel.
	RETIRE las mascotas del área a desinfectar durante el uso de la lámpara.
	RETIRE las plantas del área a desinfectar durante el uso de la lámpara.
Por favor, cubra las pinturas y colecciones valiosas con tela / algodón para evitar la oxidación y la decoloración causada por la irradiación ultravioleta durante mucho tiempo.	

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

No limpiar o realizar mantenimiento mientras la lámpara esté energizada. Se recomienda limpiar la superficie de la lámpara germicida-esterilizadora una vez al mes para eliminar el polvo y la suciedad. No utilice productos químicos para la limpieza, tales como alcohol, gasolina, thinner u otros similares porque la deteriorarán. Después de 8000 horas de uso, se recomienda reemplazar la lámpara germicida por una nueva.



Este logo indica que el producto requiere manejo especial para disposición final y no debe eliminarse junto con otros desechos. Con el fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la disposición no controlada de residuos, es importante que se recicle responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para desechar su producto usado, use los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con su proveedor.

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuido por: **ARGENTINA:** Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info.ar@sylvania-lighting.com **COLOMBIA:** Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS:** Feilo Sylvania Costa Rica. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com **ECUADOR:** Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@sylvania-lighting.com **EL SALVADOR:** Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com **GUATEMALA:** Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com **NICARAGUA:** Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@sylvania-lighting.com **PANAMÁ:** Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com **VENEZUELA:** Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452