

Manual de Instalación LED PANEL RD



Características del Producto

Tipo de instalación	Tipo empotrado - De incrustar
Aplicación	Uso interior, oficinas

PRECAUCIÓN

- Para evitar un choque eléctrico, antes de instalar, desinstalar o realizar mantenimiento a la luminaria, desconecte el suministro de energía.
- Cualquier maniobra sobre la luminaria debe ser realizada por un electricista profesional.
- Asegúrese de que el sistema de soporte de la instalación de las luminarias puede cargar 4 veces el peso de las luminarias
- La posición de la instalación de las luminarias debe mantener una buena ventilación
- Evite vibraciones o impactos violentos en las luminarias.
- No aplique pintura ni recubrimientos a la luminaria
- No cubra la luminaria con materiales aislantes
- Debe asegurar la correcta conexión de los cables, y preste atención a la fase del cable y las etiquetas.
- No utilice la Luminaria con una tensión diferente para la que está clasificada. No exceda la tensión especificada y la entrada de corriente. Para saber la tensión especificada consulta la etiqueta adhesiva de identificación sobre cada producto.
- Cualquier modificación o alteración del producto, o un uso fuera de las especificaciones indicadas en la documentación y/o etiqueta del producto es causal de pérdida de la garantía.
- No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
- No abra, no desarme la luminaria, no realice modificaciones a la luminaria porque perderá automáticamente la garantía
- Los módulos Led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- La luminaria no es compatible con interruptores con luz piloto o sensores de dos hilos.
- La luminaria no se debe utilizar con atenuadores de luz. A menos que en su empaque se indique que es dimerizable.
- Asegure que no queden cables sueltos
- Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión

- No instale la luminaria en techos averiados
- En caso de usar sensores, deben ser de tipo tres hilos que no dejen ninguna corriente remanente en la luminaria y su configuración de retardo para apagado debe ser superior a 15 minutos.
- No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
- Luminaria para uso interior
- Conserve estas instrucciones para uso posterior
- Información de producto sujeta a cambios sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.


Instrucciones de Instalación

Antes de perforar el techo, se debe revisar el diámetro del panel.

1



Espesor o grosor recomendado para el cielo raso o la superficie de instalación de la luminaria: Mínimo 5mm - Máximo 15mm



Realice el agujero de acuerdo al diámetro de corte especificado para cada potencia del producto

2




Abra la cubierta del driver y conecte la alimentación eléctrica, teniendo en cuenta la indicación de cada terminal: fase (L), neutro (N), tierra (G)

3



Levante los resortes y ubique la luminaria en el agujero previamente realizado.

4



Asegure que el producto se encuentra en el lugar adecuado y debidamente asegurado.