




SYLVANIA

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

LED SYLVEO RGB

LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION: Cuando use esta luminaria, siempre debe tener precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:



Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- ✓ Asegure que el sitio donde vaya a instalar la luminaria sea adecuado y soporte el peso de la misma
- ✓ La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- ✓ No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
- ✓ No cuelgue o abrahe elementos a la luminaria
- ✓ No abra la cubierta, no desarme la luminaria, no realice modificaciones a la luminaria porque perderá automáticamente la garantía
- ✓ Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- ✓ Asegure que no queden cables sueltos
- ✓ Temperatura de operación -20°C ~45°C
- ✓ Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- ✓ No cubra la luminaria con materiales aislantes


- ✓ No sumerja la luminaria en agua u otro liquido.
- ✓ Evite mover o impactar de forma brusca la luminaria cuando esté en funcionamiento
- ✓ No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
- ✓ Nota Importante: No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos la luminaria
- ✓ Luminaria para uso interior y exterior
- ✓ Conserve estas instrucciones para uso posterior

Características


Diseño de módulos con mejor disipación de calor. Soporta comunicación bidireccional DMX512, el cual puede realizar lectura y escritura remota. El DMX maestro necesita soportar protocolo RDM. Función de gestión de direcciones para alcanzar una dimerización de 0-100%, y una gran variedad de efectos de cambio de color, el cual puede controlar cambios, saltos, destellos, destellos aleatorios, alternancia de gradiente, secuencias y otros efectos monocromáticos, bicolor o RGB.

METODO DE INSTALACION Y AJUSTE DE ANGULO

Afloje el tornillo, coloque el soporte en el Angulo deseado y fije el tornillo.




CONEXION DEL CABLEADO



CONEXION DEL CABLEADO

- 1 Múltiples Luminarias conectadas a DMX a más de 50 metros de distancia, necesitan la conexión del amplificador de señal
- 2, Múltiples Luminarias conectadas a DMX requieren de resistencia de 1W, 120Ω al final de la línea.
- 3, Cuando la luminaria requiera asignar dirección, solamente ábrala



Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuido por: **ARGENTINA** : Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info.ar@sylvania-lighting.com **COLOMBIA**: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS**: Feilo Sylvania Costa Rica. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com **ECUADOR**: Feilo Sylvania N.V. RUC 179001119001 .Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@sylvania-lighting.com **EL SALVADOR**: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com **GUATEMALA**: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com **NICARAGUA**: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@sylvania-lighting.com **PANAMÁ**: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com **VENEZUELA**: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452